

GL-H48 WiFi+Internet 遠端針孔蒐證 DVR 模組

[部件說明]



[開關機]

- 1) 接上專用鋰電池
- 2) 插入 TF 卡 16GB 或 32GB
- 3) 是否要震動提示，撥動 Vibrate 指撥開關 on/off
- 4) 是否要開啟 WiFi，撥動 O 指撥開關 on/off
- 5) 錄影模式指撥開關，先選好要錄影的模式 C：全時錄影 / M：移動偵測(動態偵測/位移偵測)錄影
- 6) Power 指撥開關 撥到 on **藍燈恆亮**
- 7) 等 40~60 秒 自動進入錄影 **紅燈恆亮**
- 8) Power 指撥開關 撥到 off 藍燈熄滅：自動存檔關機

[WiFi]

開機狀況下(藍燈恆亮)

O 指撥開關 撥到 on 打開 WiFi 橘燈閃爍

開啟 APP 連線後轉為橘燈恆亮 (註：如開 WiFi 建議由手機/平板操控)

O 指撥開關 撥到 off 關閉 WiFi 橘燈熄

若設定 Internet 遠端連線後，則橘燈改綠燈

[清除 WiFi + Internet 設定]

開機狀況下(藍燈恆亮)，按住 Defaults 約 10 秒以上，再放開，此時設備重新開機

[RESET 復歸]

當設備因操作不當而當機時，按一下 RESET 鍵，設備重新開機(不清除 WiFi + Internet 設定)

[充電]

設備接上專用鋰電池後，用 Micro USB 充電綠燈恆亮，充飽綠燈熄滅

遙控器 Power off，用 Micro USB 充電綠燈恆亮，充飽綠燈熄滅

[遙控器配對]

設備及遙控器皆 Power(電源) on 開機狀態下，長按 RF Pair 鍵藍燈閃爍，按遙控器上的 REC 鍵，待藍紅燈亮起配對完成

[遙控器操作]

1)設備接上專用鋰電池

2)設備插入 TF 卡 16GB 或 32GB

3)是否要震動提示，撥動 Vibrate 指撥開關 on/off

4)是否要開啟 WiFi，撥動 O 指撥開關 on/off

5)設備錄影模式指撥開關，先選好要錄影的模式 C：全時錄影 / M：移動偵測(動態偵測/位移偵測)錄影

6)設備 Power 指撥開關 撥到 on 藍燈恆亮

7)遙控器指撥開關：電源 on /是否要震動提示 Vibrate，撥動指撥開關 on/off

8)遙控器連接設備後，三個圓型功能按鍵的燈號即顯示目前設備狀態

(註：設備的 O(WiFi)需撥到 on，才能用遙控器控制設備功能 on/off)

[設備震動提示]

錄影 REC：1 長震

拍照 CAP：短震 1 下

WiFi on：短震 2 下

WiFi off：短震 3 下

電源 Power off：短震 1 下

[展示中心][綠廣興業有限公司](#)

[地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID][@uuw5632b](#)