

# GL-i09

WiFi 無線數位封包  
藍牙訊號掃描儀  
操作手冊



綠廣興業有限公司

**GREEN LEAF**  
ENTERPRISE CO.,LTD.

地址: 台北市南港區忠孝東路六段 388 號

電話: 02-2788-9988 代表號

網址: [www.greenleaf.com.tw](http://www.greenleaf.com.tw)

Line 官方: @uuw5632b



## 1. 部件說明



## 2. 掃描前準備事項

- (1) 掃描前關閉已知的無線設備，避免誤判。
- (2) 若非訊號指示燈持續滿格狀態，大多是電波雜訊干擾。
- (3) 有訊號即震動提示，包含雜訊也會震動提示。

### 3. 模式選擇

(1) 警報模式：開機預設值。

(2) 震動模式：開機前按住上鍵，再開機，  
聽到 BiBi 聲音後，放開上鍵。

註：震動提示是只要有接收到電波訊號就會動震動，  
所以需看訊號強弱指示燈。

(3) 靜音模式：開機前按住下鍵，再開機，放開下鍵，  
出現 1~9 的信號強度。

(4) 耳機模式：警報模式下，插入耳機即可。

### 4. 操作

開機：電源指撥開關，撥到 ON，  
顯示 24 表示 2400MHz 模式。

待機：開機後，待 LED 區顯示"—"，表示待機，  
每 4 秒閃爍一次。

調整靈敏度：在環境中央，上、下鍵調整靈敏度，  
約 10 秒左右，沒有持續在 5 以上的數值  
或無聲，再進行掃描。

強弱顯示：出現 1~9 數字，越接近發射源，數字越高，  
可左右移動試試

### 5. 靈敏度調整

(1) 本機側面上下鍵調整強弱。

(2) 本機可以記憶關機前最後設定的靈敏度(%)，  
在同一環境下，下一次開機使用時不需再重新調整。

(3) 開機後先按上鍵，聽到持續急促尖銳的高音聲後，  
開始慢慢按下鍵調整，直到急促尖銳的高音聲停止

(偶爾還會聽到緩慢的一些警示音)，每 2 秒鐘 LED 出現橫槓規律的閃爍，表示機器在待機運作中。

(4)偵測到 WiFi 訊號(數位封包)時，LED 持續閃爍並急促尖銳的高音警示。

註：靜音模式下不會警報，只會持續出現強度(信號強度係僅供參考用，因為訊號極易受環境影響，會隨時間與位置的變化而有相當大程度的差異性表現)

## 6. 充電

充電：LED 顯示紅色；充飽電 LED 熄滅／低電量：LED 顯示 Lo 持續閃爍

## 7. 規格

偵測種類：WiFi 2.4GHz(包含行動裝置熱點分享功能)及藍牙訊號

警示模式：警示音、震動、靜音及 LED 數字顯示四種模式

靈敏度： $\geq -70\text{dBm}@Antenna$

動態範圍：35dB 天線：內置(全指向性)

偵測模式：峰值功率偵測方式

靈敏度偵測模式調整：上、下鍵 0~99 調整

訊號強弱顯示：1~9

電源：內置 1880mAh 鋰電池

充電埠：Micro USB

工作時間：約 5 小時

尺寸重量：148 x 81 x 25mm( $\pm 2$ ) / 172g( $\pm 2$ )

產地：臺灣