


# 4G 追蹤定位器操作使用說明

## [簡介]

- (1)車輛管控位置顯示，歷史軌跡查詢
- (2)車輛防盜安全定位防竊
- (3)透過 APP 啟動或取消保全
- (4)車輛移動立刻透過雲端通知手機
- (5)可多支手機同時監控

## [外觀]



## [安裝 APP]



IOS 8.1 above



Android 3.0 above



## [插入 SIM 卡]

請確認 SIM 卡之上網功能有打開、開機密碼檢查功能必須關掉。

### [開關機]

開機：從開關處使用細針刺一下，LED 藍燈閃 3 下，即開機。

關機：從開關處使用細針刺一下，LED 藍燈恆亮，待燈號熄滅，即關機。



### [溫馨提示]

本產品內建鋰離子電池；電池長期處在無電狀態容易損壞，不用時請關機，請適時充電，以免電池電量耗盡。

### [掃描 GPS QR code]





開啟 APP 後，按下照相機鍵，並允許使用智慧型裝相機，使用相機掃描 GPS 的 QR code

APP 即時追蹤，平臺連線中，圖示為彩色，若圖示為綠色，表示 GPS 失聯。




若圖示為灰色，表示 GPS 長時間靜止，或長時間收不到訊號，進入睡眠狀態。  
若圖示為藍色，表示 GPS 處於靜止/停止狀態。  
若圖示為紅色，表示 GPS 外接電池鬆脫。

[歷史軌跡記錄]



[設定功能]



建議啟動雲端通知

設定/檢視功能

在手機下方可左右滑動點選各項功能如檢視歷史軌跡、事件、設定(群組/求救電話/回報間隔/密碼..)、導航、街景等等。



追蹤器設定功能表



## [電子圍籬設定]



## [喚醒功能]



## [回報間隔設定]



## [注意事項]

- (1)當電池消耗至低電位時，藍燈每 5 秒會閃一次，請立即充電。
- (2)如果電池處置不當，可能導致爆炸。電池廢棄不用時，請依照環保指示處置。
- (3)如果將鋰電池更換成錯誤類型的電池，會有爆炸的危險。電池只能更換為製造商所提供相同之電池。
- (4)減少電磁波影響請妥適使用。請使用合格安全的電池與充電器。
- (5)請謹慎使用，避免侵犯他人隱私權或任何可能導致違返法律的行為。

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail][service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)

[Line 官方][@uuw5632b](#)