

## GL-F24 聲控型超薄錄音卡片

本產品設計於一般卡片型的大小，並以超薄1.5mm厚度的技術，內建錄音晶片、麥克風、記憶體、鋰電池等元件，以利執法人員錄音蒐證。

該卡片具有聲控VOX功能，一旦發現周圍安靜，沒有任何聲響，機器會停止錄音，一旦有聲音，會繼續錄音。但由於該卡片靈敏度很高，很細微的聲音往往都會被錄到。



### [規格]

外型：卡片造型

音頻採樣率：48k

比特率：192kbps

編碼方式：ADPCM

文件格式：WAV

記憶體：4GB

文件大小：41MB/30分鐘

功耗：6mA

電池容量：4.2V 180mAh，鋰離子電池

工作時間：大於24小時(充電完成以後)

尺寸：85 x 54 x 1.5mm

產地：臺灣製造



## [操作]

錄音卡片使用：

(1)長按錄音鍵3秒，**紅燈長亮**，熄滅後開始錄音。

*註：操作不當可能會**紅燈長亮**不熄，此時等待5秒，再按一次錄音鍵，**紅燈閃爍**即錄音，若紅燈熄滅，則按一次錄音鍵，**紅燈閃一次**表示**錄音中**，無反應則重新操作一次。*

(2)錄音工作，按一下，**紅燈閃爍一次**，表示**GL-F31**正在錄音中。

(3)當錄音結束時，長按錄音鍵3秒，**紅燈快閃**後**熄滅**，存檔並自動關機。

使用讀卡機讀取資料：

(1)讀卡機上功能指撥開關，撥到讀卡位置。

(2)卡片**IC晶片朝下**，插入讀卡機。

(3)設定時間

3-1 根目錄下建立一文件文字檔 time (.txt)

3-2 雙擊檔案，編輯time文件內容

2019-12-05-08-57-00

2019-12-05-08-57

020

3-3 內容的設定的代表

2019-12-05-08-57-00...表示2019年12月5日8點57分0秒(24小時制)

2019-12-05-08-57...表示2019年12月5日8點57分0秒(與上相同即可)

020...表示每個檔案段落為20分鐘(最長999分鐘)

充電：將讀卡機指撥開關撥到充電位置，插入卡片，接上電腦或充電變壓器(DC5V)，**充電指示燈閃爍**，表示充電中，**充電飽恆亮**。

電力檢測：插入卡片後，讀卡機上**電力指示燈**所示**20/40/60/80/100%**

復歸Reset：

(1)首先將卡片插入讀卡器中，此時讀卡器的**指示燈**會亮起來，顯示內部電池的電量。

*註：如果已經插入電腦，請從電腦上拔下讀卡器，請確實按照說明指示操作。*

(2)此時可以按下讀卡器上的按鍵，卡片上的指示燈會熄滅，表示復位成功，在持續5秒以後，鬆開讀卡器按鍵，此時卡片的LED燈會重新閃爍起來，當閃爍正常以後，可以對卡進行關機，或者錄音等操作。

(3)對機器進行復位操作，不會影響內部時鐘，不用對時鐘做重新調整。

[注意事項]

(1)該卡片屬於客製化產品，設計參數的原因，不能在惡劣環境下使用。應避免高溫，強震動，潮濕，嚴重受力彎折，扭曲等，以上因素都將導致卡片損壞，使用時需要小心謹慎。

(2)在長期不使用GL-F31，請將電池充滿電，妥善保管，保存在陰涼通風處，並注意防潮。

(3)禁止金屬，帶電物體靠近IC晶片觸點，以免損壞內部電路，如果不小心有金屬靠近IC晶片觸點，導致無法開機，此時可能會導致內部電池處於保護狀態，只需要重新插一下讀卡器，並插入充電器激活裡面的電池即可，此時往往內部的時鐘不再精準，需要重新修改時間。具體方法參考“設定時間”的相關內容。

(4)卡片內部沒有任何可以自行維修的器件，在損壞後請聯繫代理商和廠家維修，禁止擅自拆開卡片，一經折開都不在保固範圍內。

(5)IC晶片為鍍金部分，不要用手觸摸該部分，更不要接觸油污，化學腐蝕劑等，任何污染，潮濕，氧化，霉變都會導致該部分接觸不良，在讀卡時會無法讀取卡片內容。此時可以用橡皮擦，擦除IC晶片表面的臟物，重新讀卡。

(6)該卡片所涉及到的技術，屬本公司所有，任何個人，單位都不可複製和仿造。

[產地]臺灣

[展銷門市][綠廣興業有限公司](#)

[門市地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail][service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)

[Line 官方][@uuw5632b](#)