


使用說明書

感謝購買本公司產品，請先詳閱本說明書後，收妥供日後查閱。



概述

本探測器可協助在管制使用手機之場所，檢查進入的人員是否攜帶手機。本探測器可測到包含已關機、移除電池、移除 SIM 卡及飛行模式等狀態的手機。 **本機操作時，正確的握持方式如上圖所示。**


開關	印刷	No.	印刷	說明
	SENS.	1	SENS.	三段靈敏度調整開關，標準 → 高 → 低
	ADAPT	2	ADAPT	手動環境調適開關
		3		充電狀態顯示：紅燈 / 快充 → 充電至 70% → 綠燈 / 慢充
	On Off	4	On, Off	電源開關
	5V	5	5V	Mini USB 插口連接充電器或行動電源

● 開機自我檢測

每次開機，本機會自動執行開機自我檢測，顯示燈亮後逐一熄滅。

● 強度顯示

偵測到電磁波時，本機會依電磁波之強弱，從綠燈 → 黃燈 → 紅燈亮起，電波越強、亮燈越多顆。



● 電池及充電狀況

1. **弱電警示**：電池電力耗盡時，最左邊的紅燈會亮起，提醒充電。
2. **充電顯示**：電池電力耗盡開始充電時，指示燈亮紅色，並以快充方式充電；當充電達 70% 時，會改以慢充方式充電，此時指示燈轉為綠色。



● 使用方式

1. 打開電源開關，本機上端 **貼近** 標的物，例如口袋或手提包，緩緩以左右方向移動（橫向）掃瞄。
2. 測到手機時，警示燈開始閃爍，蜂鳴器同時響起。

● 開機自動環境調適

本機每次開機做完自我檢測嗶嗶嗶三聲後，即**自動做環境調適**。依使用之環境，本機自行調整到最適當的靈敏度。

本機獨特之自動環境調適功能，可協助不論專家或新手在大部份的場所，都得到良好的偵測效果。使用者不致因為靈敏度調整不當，而造成偵測結果不佳或無法偵測。

● 靈敏度調整

本機有三段靈敏度，標準 → 高 → 低 → 標準，可以適用於不同的環境操作。開機時是停在標準的靈敏度，按一下 **"SENS."** 鍵，本機會切換到高靈敏度，再按一下 **"SENS."** 鍵，本機會切換到低靈敏度。

若是在標準的靈敏度，本機沒有響起嗶嗶聲，使用者可以按一下 **"SENS."** 鍵，本機即切換到高靈敏度，探測的距離會多一些。

若是在高的靈敏度，本機會響起嗶嗶聲，則須按二下 **"SENS."** 鍵，本機即切換回到標準靈敏度，以便正常的探測工作。

若是在進行探測作業中途遭受到意外的干擾，以致於本機一直嗶嗶聲，使用者可以按二下 **"SENS."** 鍵，本機即切換到低靈敏度，可以避開干擾，但是探測的距離會變短。



● 手動環境調適

使用者在不同環境做偵測時，按住本機正面右側上方的 "ADAPT" (環境調適) 按鈕，本機即會重做環境調適，自動調整到這個環境裏最適當的靈敏度。

● 有關電池

1. 最左邊一個紅燈亮起時，表示電池電力即將耗盡。接上隨機的充電器或行動電源，可繼續做偵測，同時也將電池充電。在關機狀態下充電，大約 4 小時可充飽電。若是在開機狀態下充電，大約 16 小時可充飽電。
2. 電池弱電時，若沒有連接充電器或行動電源做充電，而開關一直設在 "on" 的狀態，電池會因為過度放電而造成電池的損壞。
3. 在關機狀態下，連接充電器或行動電源充電，不可充電超過二天，否則電池會因為過度充電而損壞。
4. 如果使用者不當操作，造成電池過度放電或過度充電以至於電池損壞，製造商及經銷商不需承擔任何責任。
5. 若是長時間不使用本機，請每二個月檢查一次電池電力。若有弱電現象，請用隨機之整流器立即充電 4 小時。充電電池若長時間處於弱電狀態，將影響電池的使用壽命。

⚠ 注意事項

1. 未經授權的修理或拆解本機，將喪失所有的保證及售後服務。
2. 請勿使用非本機製造商提供之充電器，以免損壞本機電路。
3. 防止浸水或置於潮濕環境，勿置於高溫處所。
4. 避免本機受到撞擊或摔落。

● 不易對金屬製品發生誤警

本探測器不會對鑰匙、指甲刀、手表、皮帶頭、眼鏡及珠寶等金屬產品發生誤警。



● 支持行動電源

本機具有 Mini USB 插口，供連接行動電源做長時間使用或連接充電器做充電之用。



規格 * 規格若有變動，恕不另行通知。

尺寸	L 14 x W 7 x T 2.5 cm
重量	約 165g
電源	1. AAA / UM-4 充電電池或乾電池 x 4 2. 5V DC 1A USB 整流器
警示方式	1. 嗶嗶聲 2. LED 顯示
靈敏度	標準 → 高 → 低三段
探測距離	約 5 cm (高靈敏度)

* 探測距離會依手機的型號、廠牌及放置角度而有不同。

● 探測之注意事項

1. 本機在電磁波高的地方會受到干擾，例如隣近高壓電塔，變電所，變電箱等場所。
2. 本機將探測不到隔著厚重衣物或是放在手提袋內，相隔超過約 50mm 的手機。
3. 本機的探測距離會因手機廠牌、型號的不同，或是在口袋、手提包內放置的方向角度不同而有差異。

警告

本機僅做為輔助工具，防止手機置對個人隱私或公司機密等，造成侵害。但本機無法代替實際的搜查，亦可能受到使用環境影響其效能。製造商及銷售商對於不當使用造成本機之損壞概不負責。

版權

版權所有，未經授權，不得擷取、拷貝任何內容，違者必究。

[展示中心] [綠廣興業有限公司](#)

[地址] [臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail] service@taiwan-spy.com

[LINE 官方 ID] [@uuw5632b](#)

Made in Taiwan